

## 4 Limpeza e Conservação

- Lave o copo do liquidificador com água e um pouco de detergente.
- Coloque a tampa no copo e gire no sentido horário para encaixar.
- Pressione o botão pulse (pulsar). Deixe o aparelho funcionando por 30 segundos ou até que o copo esteja limpo.
- Após o uso, desligue a função pulse e desconecte o equipamento da tomada.
- Retire o copo do motor e o enxague com água limpa.

## 5 Termo de Garantia do Produto

### 1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), **pelo prazo de pelo prazo de 3 meses** (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o Termo de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

### 2 - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

c) Prolongada falta de utilização do equipamento.

### 3 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado. Correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

### 4 - CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

### 5 - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

**MC MARCHESONI LTDA**, - CNPJ 03. 885.918/0001-53  
Rua São Paulo, 243, Fazendinha - Santana de Parnaíba -SP - Brasil.  
Sac: +55 11 4156-8989 | Whatsapp: +55 11 99885-6300  
E-mail: [assistencia@marchesoni.com.br](mailto:assistencia@marchesoni.com.br)  
[www.marchesoni.com.br](http://www.marchesoni.com.br)



## BLENDER



Imagem meramente ilustrativa.

## Manual de Instruções

### Modelos

BL.2.201 - LIQUIDIFICADOR BLENDER 2 LT X 1400 W X 127 V 11 A - 4 KG  
BL.2.202 - LIQUIDIFICADOR BLENDER 2 LT X 1400 W X 220 V 6,3 A - 4 KG

Para outros modelos acesse:  
[www.marchesoni.com.br](http://www.marchesoni.com.br)

Curta a nossa página:  
[/marchesoni](https://www.facebook.com/marchesoni)

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Tensão: \_\_\_\_\_

### REVENDEDOR

Nome: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



# Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade **Marchesoni**, testado e aprovado pelos padrões e regulamentos estabelecidos pelas portarias do **INMETRO** e que estará sempre pronto para atender as necessidades da sua cozinha.

Neste manual, você encontra todas as informações para a sua segurança e uso adequado do equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizá-lo e guarde este manual para futuras referências.

## 1 Recomendações e Advertências

**1** - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal. A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.

**2** - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

**3** - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

**4** - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

**5** - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu desempenho ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni para ser verificado antes de voltar a usá-lo.

**6** - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Marchesoni.

**7** - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.

**8** - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

**9** - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

**10** - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, podem provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

**11** - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

**12** - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

**13** - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando assim sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

**14** - Antes da primeira utilização é necessário que faça uma limpeza com água e sabão neutro em todas as partes do equipamento.

**15** - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

## 2 Instruções de Uso

- Antes de qualquer coisa, certifique-se de que o liquidificador esteja desligado (botão na posição desliga).
  - Insira o plugue na tomada.
  - Coloque o copo na base encaixando no eixo do motor, pressione até estar firmemente encaixado.
  - Depois coloque todos os ingredientes da sua receita no interior do copo e encaixe firmemente a tampa.
  - Ligue o liquidificador colocando o botão para a posição liga e para aumentar a velocidade das lâminas posicione o manipulador para a posição "máxima".
  - Caso precise usar a função pulse lembre-se que é necessário segurar o botão, pois o mesmo não fica nessa posição. Nunca ligar o botão pulsar junto com o principal de velocidade.
  - Recomendamos que para cada dois minutos de uso consecutivo o aparelho deve ficar um minuto em descanso.
- " Desligue o aparelho e desconecte da rede de alimentação antes de trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movem em uso."

## 3 Atenção

- Para se proteger contra riscos de choque elétrico, não colocar o aparelho em água ou outros líquidos;
- Não encha o copo além da capacidade máxima, evitando vazamentos, quando o produto for colocado em funcionamento;
- Tenha cuidado se líquido quente é colocado no liquidificador, pois ele pode ser ejetado para fora do aparelho devido a uma vaporização súbita;
- Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.
- Quando estiver em uso e for desligado, esperar o motor parar para retirar o copo.
- No copo, nunca utilizar talheres ou nenhum tipo de utensílio, apenas o soquete que já acompanha o produto. Copo não tem garantia.
- O equipamento deve ser utilizado sempre com uma quantidade mínima de 250ml de líquido (exemplo: água, gelo, xarope de guaraná, água de coco, leite, etc).
- Instruções para alertar contra o uso indevido. Tenha cuidado ao manusear as lâminas cortantes afiadas, esvaziar a tigela e durante a limpeza.