

5

Atenção

- Este aparelho foi projetado para uso doméstico e aplicações semelhantes tais como: Áreas de cozinha funcional, em lojas, escritórios, casas de campo e outros ambientes de trabalho e residenciais.
- Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.
- A fim de evitar queimaduras, não introduza nenhuma parte do corpo ou objetos no interior do produto, nem permita o contato com as partes quentes.
- Espere o produto esfriar para limpá-lo ou guardá-lo, a fim de evitar queimaduras.
- Verifique se o interruptor está desligado antes de inserir ou retirar o plugue da tomada.
- Deverá ser mantido um espaço de pelo menos 5 cm ao redor do equipamento.
- Manter o equipamento ligado sem uma panela ou algo a ser aquecido em cima poderá danificar o mesmo.
- O aparelho não deve ser limpo por jato de água.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: _____
 Lote: _____ Modelo: _____
 Tensão: _____

REVENDEDOR

Nome: _____
 Nota Fiscal: _____
 Data de Compra: ____ / ____ / ____

6

Termo de Garantia do Produto

1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

- a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), **pelo prazo de pelo prazo de 3 meses** (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.
- b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.
- c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o Termo de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2 - EXCLUSÃO DE GARANTIA

- A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:
- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.
- c) Prolongada falta de utilização do equipamento.

3 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado. Correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

4 - CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

5 - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53
 Rua São Paulo, 243, Fazendinha - Santana de Parnaíba -SP - Brasil.
 Sac: +55 11 4156-8989 | Whatsapp: +55 11 99885-6300
 E-mail: assistencia@marchesoni.com.br
www.marchesoni.com.br



Marchesoni

FOGÕES ELÉTRICOS



Imagens meramente ilustrativas.

Manual de Instruções

Modelos

FG.1.101 - FOGÃO ELÉTRICO 1 BOCA X 127 V
 FG.1.102 - FOGÃO ELÉTRICO 1 BOCA X 220 V
 FG.1.202 - FOGÃO ELÉTRICO 2 BOCAS X 220 V

Para outros modelos acesse:
www.marchesoni.com.br

Curta a nossa página:
 [/marchesonioficial](https://www.facebook.com/marchesonioficial)

Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade **Marchesoni**, testado e aprovado pelo **INMETRO** e que estará sempre pronto para atender as necessidades da sua cozinha.

Neste manual, você encontra todas as informações para a sua segurança e uso adequado do equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizá-lo e guarde este manual para futuras referências.

1 Recomendações e Advertências

1 - Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é compatível com a etiqueta indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal. A tomada e a fiação deverão ser adequadas ao tipo de serviço. Em caso de dúvida, consulte a concessionária de energia elétrica da região.

2 - Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de um aparelho elétrico, é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se inclusive contra choques.

3 - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.



4 - Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

5 - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu desempenho ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni para ser verificado antes de voltar a usá-lo.

6 - Nunca utilize o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cabo elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Marchesoni.

7 - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.

8 - Não deixe o cabo elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.

9 - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

10 - O uso de peças ou acessórios, principalmente cabo elétrico, que não sejam originais de fábrica, podem provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

11 - Ao ligar ou desligar o plugue da tomada elétrica, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue para evitar choque elétrico.

12 - Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, principalmente onde houver crianças, para que acidentes sejam evitados.

13 - Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando assim sobrecargas elétricas que podem causar danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

14 - Antes da primeira utilização é necessário que faça uma limpeza com água e sabão neutro em todas as partes do equipamento.

2 Instruções de Uso

- Antes de ligar o equipamento posicione os manípulos na graduação "MIN" e conecte o plugue a uma tomada.
- Depois de conectado gire os manípulos para a posição desejada. A lâmpada do painel irá se acender, indicando que o produto está entrando em estado de aquecimento.
- Para o perfeito funcionamento do equipamento utilize somente caçarolas e panelas com fundo reto, já que o aquecimento ocorre pelo contato do fundo da panela com a boca.
- Para aquecimentos brandos utilize as posições (min. a 3) e as mais altas utilize as posições (4 a max.)
- Ao usar o aparelho pela primeira vez, a camada protetora invisível pode ainda não ter sido removida, portanto um pouco de fumaça é normal, o que não constitui defeito do produto. Caso persista, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.
- Recomendamos que para cada cinco horas de uso consecutivo o aparelho deve ficar uma hora em descanso.

CAPACIDADES MÁXIMAS EM KG

Fogão 1 Boca



Fogão 2 bocas

