

## 4 Termo de Garantia do Produto

### 1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

a) O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), pelo prazo de **3 meses** (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.

b) Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que torne-o impróprio ou inadequado ao uso regular.

c) Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar o Termo de garantia, devidamente preenchido, e a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

### 2 - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

b) Os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

c) Prolongada falta de utilização do equipamento.

### 3 - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma **Assistência Autorizada**, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais,

garantindo o serviço executado.

Correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

### 4 - CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (**MC Marchesoni**).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

### 5 - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

**MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03. 885.918/0001-53**

**Rua São Paulo, 243, Fazendinha - Santana de Parnaíba -SP - Brasil.**

**Sac: +55 11 4156-8989 | Whatsapp: +55 11 99885-6300**

**E-mail: assistencia@marchesoni.com.br**

**www.marchesoni.com.br**

#### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome: \_\_\_\_\_

Lote: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Tensão: \_\_\_\_\_

#### REVENDEDOR

Nome: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Data de Compra: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



## TORRE DE CHOPP MARCBEER



Imagens meramente ilustrativas.

## Manual de Instruções

### Modelos

MB 2.150 - TORRE DE CHOPP 1,5 LT - 1,2 KG  
MB 2.250 - TORRE DE CHOPP 2,5 LT - 2,8 KG  
MB.2.350 - TORRE DE CHOPP 3,5 LT - 2,8 KG

Para outros modelos acesse:  
[www.marchesoni.com.br](http://www.marchesoni.com.br)

Curta a nossa página:  
[/marchesonioficial](https://www.facebook.com/marchesonioficial)



# Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade **Marchesoni**, devidamente testado e que estará sempre pronto para atender as necessidades da sua cozinha.

Neste manual, você encontrará todas as informações para o uso adequado e com segurança.

Leia todas as instruções antes de utilizar o equipamento e guarde este manual para futuras referências.

## 1 Recomendações e Advertências

**1** - Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

**2** - Não utilize o produto se o mesmo apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. O mau funcionamento pode provocar danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a segurança do usuário. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

**3** - Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia. Leve-o a uma Assistência Autorizada Marchesoni.

**4** - O uso de peças ou acessórios, que não sejam originais de fábrica, podem provocar acidentes ao usuário, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.

## 2 Instruções de Uso

**1** - Antes de utilizar a Torre, coloque o tubo de glicol dentro do freezer congelador e mantenha por 10 horas.

**2** - Coloque a Torre no local a ser servida a bebida.

**3** - Insira o tubo de glicol dentro da Torre, posicionando o tubo no anel inferior do reservatório.

**4** - Coloque a bebida (chopp, cerveja, suco etc.) já gelado na Torre. Lembre-se que o tubo de glicol apenas conserva a temperatura do líquido. É importante encher a Torre com o tubo de glicol dentro para que a bebida, principalmente chopp e cerveja, não transborde.

**4** - Pressione a torneira com a borda do copo para dispensar a bebida.

**5** - Substitua o tubo de glicol com a frequência necessária para manter a bebida gelada. Retorne sempre o tubo para o freezer. Essa frequência dependerá da temperatura ambiente de cada local.

**6** - Na utilização das Torres para servir sucos, o mesmo deverá ser coado com uma peneira fina para que a polpa não entupa a torneira.

## 3 Limpeza e Conservação

• A limpeza deve ser feita diariamente.

• Utilize um pano ou bucha macia e somente detergente neutro. Não use sabão em pedra, que pode deixar resíduos que causarão gosto desagradável.

• Não retire a torneira do reservatório.

• Enxágue completamente em seguida, eliminando quaisquer resíduos de detergente.

• Nunca utilize álcool para esterilizar ou limpar o reservatório da Torre. Não utilize abrasivos tipo sapólio, esponja ou palha de aço, principalmente no reservatório de policarbonato, o que ocasionará pequenos riscos e a remoção do brilho.

• Recomendamos que seque o equipamento, utilizando um pano macio, evitando assim que a água seque naturalmente e deixe pequenas marcas opacas.

• Seguindo estas recomendações e tomando os cuidados mencionados você manterá a aparência de seu equipamento como novo e poderá usufruí-lo por muitos anos.